



Oberthekenkühler Bier PARTYKÜHLER



www.dierupps.at

Inbetriebnahme:

1	Zapfkopf auf Bierfass anstecken
2	Strom anschließen
3	Druck auf Manometer kontrollieren: SOLL bei Bier = 2,3 - 2,5 Bar

Abschließen des Gerätes:

1	Strom abschließen
2	Zapfkopf abschließen

Schankprobleme und Ursachen:

Bier schäumt
- falscher Druck (siehe „Inbetriebnahme“ Punkt 3)
- kein Strom bzw. zu wenig Strom vorhanden. Gerät nicht eingesteckt, bei Stromzuleitung Sicherung gefallen od. Stromaggregat zu schwach
- Kühlung noch nicht kalt genug und Bier rinnt noch zu warm runter
- Bierglas beim Einschenken zu weit vom Bierhahn weg gehalten (Bierglas beim Zapfen direkt am Zapfhahn anlegen.)

Bier/Soda/Limo rinnt nicht
- Zapfkopf/Steckkupplungen abgesteckt bzw. nicht gut angeschlossen
- Dosierhahn (kleiner Hebel rechts am Zapfhahn) abgedreht
- kein Strom bzw. zu wenig Strom vorhanden
- falscher Druck (siehe „Inbetriebnahme“ Punkt 3)

Bier rinnt zu schnell
- Dosierhahn (kleiner Hebel rechts am Zapfhahn) zu stark aufgedreht

Problem nicht gelöst? Rufen sie: 0699/10 631 399